

Etäluettavan E360 -mittarin käyttöohje



1. Mittarin näyttö
2. Näytön selauspainike
3. Kytkentälaitteen painike
4. Mittarin numero
5. P1-portti, asiakasrajapinta

Kulutuksen seuraaminen mittarin näytöltä

Mittarin näytöllä näkyy oletuksena kokonaiskulutus. Näytön selauspainiketta painamalla voit selata eri tariffien kulutusta sekä mahdollista sähkön tuotantoa (esim. aurinkopaneelit). Luke-matunniste (selitteet alempana ohjeessa) kertoo mikä energialukema näytöllä on.

Sähkön katkaisu asunnosta

Sähkötöiden ajaksi sähköt on aina katkaistava pääkytkimestä tai pääsulakkeista. Huom! Sähkötöitä saa tehdä vain sähköalan ammattilainen.

Muissa tapauksissa sähköt voi katkaista mittarin kytkentälaitteen painikkeesta. Näin tiedonsiirtoyhteys mittariin säilyy, mutta sähköt katkeavat. Päällekytkentä tapahtuu samasta painikkeesta.

Mittarin näytön tiedot

1. Tilatunniste
 - Sähköt päällä - { { {
 - Sähköt pois päältä - { { {
2. Energialukema
3. +P verkosta otettu energia ja
-P verkkoon tuotettu energia
4. Lukematunniste
 - 1.8.0 kokonaisenergiakulutus
 - 1.8.1 päivä (07-22) -energialukema
 - 1.8.2 yö (22-07) -energialukema
 - 1.8.3 talviarki-energialukema
1.11.-31.3. ma-la klo 7-22
 - 1.8.4 muu aika -energialukema
 - 2.8.0 kokonaisenergiatuotanto
 - 0.9.1 kellonaika
 - 0.9.2 päivämäärä

